

Pasos de instalación:

- 1 Verifique dimensiones y señale la ubicación de los accesorios de las canoas según se requieran instalar.
- 2 Instale los soportes o gazas de las canoas cada 50cm, para garantizar el correcto alineamiento y pendiente.
- 3 Atornille las Uniones Bajantes con Dilatación a la precinta, según había señalado previamente.
***Estas no requieren pegamento para unir las con las canoas.**
- 4 Corte las canoas con serrucho. Considere la temperatura ambiente y ubíquela en línea de la escala de temperatura que incluye la Unión Bajante Durman (a lo interno) a partir de esta línea mida la distancia total de canoa que requiere.
- 5 Instale las canoas en los soportes ya colocados.
- 6 Deslice las canoas dentro de las Uniones Bajantes con Dilatación usando la escala interna que posee la Unión, según la temperatura ambiente al momento de instalar.
- 7 Ensamble el sistema con Pegamento de canoas Durman: uniones, tapas, esquineros, codos, tubos y bajantes de canoa. La Unión Bajante de Dilatación no requiere pegamento, se debe de atornillar a la precinta.
- 8 Asegure los tubos bajantes a la pared con las gazas de soporte. Y así finalmente tendrá listo el sistema de canoas.

Instrucciones de Instalación
y más información aquí



O búscuelo en:

YouTube/DurmanLatinoamérica